
uno

RO

Manual de instrucţiuni pentru utilizator

Uno 24 MI
Uno 24 MFFI



UCR

Руководство для пользователя

Uno 24 MI
Uno 24 MFFI

ARISTON

RO

Stimate Domn,

dorim să vă mulţumim pentru că aţi preferat să achiziţionaţi cazanul dumneavoastră dintre produsele noastre. Suntem siguri că v-am furnizat un produs performant din punct de vedere tehnic.
Această broşură a fost realizată pentru a vă informa, cu recomandări şi sfaturi, despre instalaţia dvs., despre utilizarea corectă a acesteia cât şi despre întreţinerea sa astfel încât să-i puteţi aprecia toate calităţile.
Păstraţi cu grijă această broşură pentru orice altă ulterioară consultaţie.
Serviciul nostru tehnic rămâne la dispoziţia dvs. pentru probleme de orice natură.

Cu mulţumiri,

GARANŢIE

Garanţia acestui aparat va intra în vigoare începând cu data punerii în funcţiune, care trebuie să fie executată doar de către Centre de Asistenţă Tehnică autorizate de importator (vezi certificatul de garanţie), aflat în evidenţa MTS ROMÂNIA.
Garanţia nu este valabilă decât dacă la punerea în funcţiune Centrul de Asistenţă Tehnică a verificat instalarea perfectă a cazanului (conform normative-lor în vigoare şi a indicaţiilor din manualul de instrucţiuni pentru instalator).
Pentru orice fel de intervenţie în cadrul circuitului electric, hidraulic şi de gaz, adresaţi-vă exclusiv centrului de asistenţă tehnică autorizat din zonă.

Deşi am acordat o atenţie deosebită în publicarea acestei broşuri şi am făcut o serie întreagă de verificări, s-ar putea să se fi strecurat anumite greşeli din partea serviciului nostru tehnic. Vă rugăm să ne comunicaţi în acest sens eventualele inexactităţi întâlnite, cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea serviciului nostru.

CUPRINS


1. ***RECOMANDĂRI***
   Panoul de comandă
2. ***INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE***
3. ***SFATURI UTILE***
4. ***ÎNTREŢINERE***
5. ***SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ***

IMPORTANT !
Citiţi cu atenţie acest manual.
Aceste instrucţiuni se vor alătura celor prezentate în manualul "**INSTRUCŢIUNI TEHNICE PENTRU INSTALATOR**".
Păstraţi cu grijă broşurile care însoţesc aparatul pentru a putea fi consultate de către utilizator, instalator precum şi de către Centrul de Asistenţă Tehnică autorizat.

1. RECOMANDĂRI

Acest aparat este destinat producerii de apă caldă pentru uz casnic. Trebuie să fie conectat la o instalaţie de încălzire şi la o reţea de distribuţie pentru apă caldă menajeră, în funcţie de prestaţiile şi de capacitatea sa.
Se interzice utilizarea în alte scopuri decât cele precizate. Producătorul nu este considerat răspunzător pentru eventualele daune provocate de utilizări improprii, greşite sau iraţionale.
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor sau a persoanelor neavizate.
În cazul în care simţiţi miros de gaz, nu acţionaţi nici un întrerupător electric, nu folosiţi telefonul, soneria sau oricare alt obiect care ar putea provoca scântei.
Deschideţi imediat uşile şi ferestrele, închideţi robinetul central de gaz (la contor) şi solicitaţi ajutorul unui centru de asistenţă tehnică autorizat.
În cazul în care intenţionaţi să părăsiţi locuinţa pentru o perioadă îndelungată, închideţi şi robinetul central de gaz.
Înainte de orice intervenţie la cazan, este necesar să se întrerupă alimentarea electrică închizând întreru-pătorul exterior cazanului.
.

PANOUL DE COMANDĂ



DESCRIEREA PĂRŢILOR COMPONENTE
A - Deviator vară/iarnă, reglare încălzire
B - Buton Reset / Funcţie curăţă cămin
C - Buton ON/OFF
D - Funcţie Confort
E - Selector reglare temperatură dispozitiv sanitar
F - Led verde de semnalizare a funcţiei Confort
G - Led roşu de semnalizare a neaprinderii
H - Led galben de semnalizare a unei evacuări de fum anormale
I - Led verde de semnalizare a arzătorului aprins
L - Termohidrometru

Aprinderea în acelaşi timp a ledului roşu „G" şi a celui galben „H", indică o stare de oprire totală din cauza lipsei de apă sau de circulaţie sau din cauza supraîncălzirii. De fiecare dată când cazanul este alimentat electric, cele trei leduri se aprind în acelaşi timp pe o perioadă de o secundă.


2. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ATENȚIE

Instalarea, punerea în funcțiune şi operațiunile de întreținere trebuie să fie efectuate conform instrucțiunilor, doar de către personal calificat.
O instalare greşită poate provoca prejudicii persoanelor, animalelor sau obiectelor, situație în care producătorul nu este răspunzător.

PREGĂTIREA ÎN VEDEREA FUNCȚIONĂRII

Dacă cazanul este instalat în interiorul apartamentului verificați să fie respectate reglementările referitoare la pătrunderea aerului de combustie şi la ventilarea incintei în care este instalat aparatul (conform legilor în vigoare).
- Controlați periodic presiunea apei pe termohidrometro **"L"** şi verificați, în condițiile unei instalații reci, ca aceasta să aibă o valoare cuprinsă între 0,2 şi 1,3 bar.
  Dacă presiunea se situează sub valoarea minimă, este necesar să fie restabilită cu ajutorul robinetului de umplere amplasat în partea inferioară a cazanului. Odată atinsă valoarea medie de 1 bar, închideți din nou robinetul. Dacă scăderea presiunii este foarte frecventă este probabil să existe o pierdere de apă în instalație. În acest caz este necesară intervenția instalatorului pentru eliminarea acestei pierderi.




SFATURI UTILE

- Dacă duritatea apei este ridicată, se recomandă introducerea în instalație a unei instalații de dedurizare pentru a reduce formarea de incrostații de calcar în schimbătoarele cazanului, obținând astfel un randament mai ridicat cu o întreținere redusă.
- În cazul unei perioade prelungite de nefolosire a cazanului, se recomandă scoaterea cazanul de sub tensiune, închiderea robinetul de gaz extern şi dacă există posibilitatea unor temperaturi joase, goliți cazanul şi instalația hidraulică pentru a evita spargerea țevilor datorită congelării apei.
- Pentru un confort sporit cât şi pentru o utilizare mai rațională a căldurii se recomandă instalarea unui termostat de cameră conectat eventual la un ceas programator.
- Curățarea părților vopsite şi din material plastic trebuie realizată doar cu apă şi detergenți neutri, nu pe bază de alcool.

PROCEDURA DE APRINDERE

Pentru a porni cazanul apăsați pe butonul „C".
Sistemul electronic va realiza aprinderea arzătorului, fără nici o intervenție manuală, dar în funcție de cererea de apă caldă menajeră sau de încălzire.


Dacă după aproximativ 10 secunde nu se produce aprinderea arzătorului, dispozitivele de siguranță ale cazanului vor bloca ieşirea gazului şi se va aprinde ledul roşu **"G"**.



Pentru repornirea sistemului este necesar să se apese şi să se elibereze butonului de deblocare **"B"**.
Dacă intervine din nou blocarea, controlați ca robinetul de gaz să fie deschis şi apoi apelați Centrul de Asistență Tehnică autorizat cel mai apropiat.

FUNCȚIONAREA PE TIMP DE IARNĂ ŞI DE VARĂ


Cazanul produce apă caldă destinată încălzirii şi pentru uz casnic. Se înțelege prin funcționare în regim de ***iarnă*** atunci când se furnizează apă caldă pentru încălzire şi pentru consum sanitar.
Prin funcționare în regim de ***vară*** se înțelege atunci când este furnizată numai apă caldă pentru consum sanitar. Panoul de comandă al cazanului permite selecționarea fie a funcționării de ***iarnă*** cât şi cea de ***vară***.



Menținând selectorul „A" în poziția „ ☼ „ se selectează starea de vară. Starea de funcționare de iarnă se selectează poziționând selectorul „A" între valorile de minim şi de maxim.


REGLAREA ÎNCĂLZIRII

Este posibil să se regleze temperatura apei de încălzire acționând asupra butonului **"A"**, poziționând indicatorul în intervalul dintre minim şi maxim, se obține o temperatură care variază între circa 45°C şi 80°C.
Pe termohidrometrul „L" este posibilă relevarea temperaturii de trimitere a cazanului.




CONTROLUL CU AJUTORUL CRONOTERMOSTATULUI

Dacă se instalează un cronotermostat este recomandabil să se mențină temperatura apei de încălzire la valoarea maximă (prin intermediul butonul **"A"**), cu scopul de a obține un randament mai mare al cazanului şi pentru a utiliza în mod eficient reglarea temperaturii ambientale.




REGLAREA APEI CALDE MENAJERE

Se poate alege temperatura de furnizare a apei de la 36°C până la circa 56°C în funcție de debitul apei şi de poziția corespunzătoare a butonului între valorile minim şi maxim.




FUNCȚIA ECONOMIE/COMFORT

Funcția Confort poate fi activată apăsând pe butonul „D" Funcția „Confort" este indicată de aprinderea led-ului „F".În mod normal cazanul funcționează pe „Economy" întrucât apa sanitară se încălzeşte doar dacă se solicită o prelevare de către utilizator.
Activând funcția „Confort" apa conținută în schimbătorul secundar şi în schimbătorul primar se menține într-o condiție de preîncălzire cu scopul de a obține o furnizare mai rapidă a apei calde sanitare la cerere, cu un confort evident pentru utilizator.




ÎNTRERUPEREA ÎNCĂLZIRII



Pentru a întrerupe încălzirea, învârtiți butonul **"A"** până în poziția **"☼"**.
Cazanul va rămâne în regim de funcționare de *vară*, producând doar apă caldă menajeră.

PROCEDURA DE OPRIRE



Pentru a închide cazanul apăsați pe butonul „C".
Închideți robinetul de gaz amplasat sub cazan şi acționând asupra întrerupătorului de alimentare electrică din afara cazanului, aduceți-l în poziția OFF (oprit).

3. SFATURI UTILE


SITUAŢII DE OPRIRE A CAZANULUI

Aparatul este prevăzut cu dispozitive de siguranță care intervin în anumite situații provocând oprirea cazanului. Unele din aceste situații sunt semnalate prin intermediul ledurilor şi uneori pot fi îndepărtate chiar de către utilizator.

OPRIREA DATORITĂ LIPSEI APRINDERII

În cazul lipsei aprinderii automate a arzătorului se aprinde ledul roşu **"G"**. Pentru a îndepărta această situație de blocare a cazanului, este necesar să se apese şi să se elibereze butonul **"B"** de deblocare. Dacă acest incident se repetă frecvent, trebuie să vă adresați unui Centru de Asistență Tehnică autorizat.


OPRIREA DATORITĂ SUPRAÎNCĂLZIRII



În cazul în care sondele relevă o temperatură superioară celei limită de siguranță, cazanul se blochează şi se aprind ledurile galben „H" şi roşu „G".
Pentru a îndepărta această situație de blocare, aşteptați câteva minute pentru a permite răcirea schimbătoru-lui, apoi apăsați şi eliberați butonul **"B"** de deblocare. Dacă acest incident se repetă frecvent, apelați la un Centru de Asistență Tehnică autorizat.


OPRIREA DATORITĂ INSUFICIENTEI CIRCULAŢII A APEI

Dacă faza de pornire se întrerupe cu aprinderea în acelaşi timp a ledului roşu „G" şi a celui galben „H", cauza probabilă este presiunea insuficientă a apei de încălzire în instalație. Controlați deci presiunea prin intermediul termohidrometrului „L" iar dacă rezultă inferioară a 0,2 bari, treceți la reintegrarea apei cu ajutorul robinetului situat în partea inferioară a cazanului, până la obținerea presiunii de 0,7 bari.



Readucerea sistemului la valorile inițiale se obține apăsând pe butonul de Reset „B". Pentru a evita ca operațiunea de reset să se repete în mod greşit în caz de lipsă de apă în circuit, cazanul dezabilitează această funcție după a cincia tentativă. Resetarea poate fi efectuată oprind şi pornind cazanul prin intermediul butonului „C".
Dacă cazanul nu porneşte din nou iar ledul rămâne aprins, solicitați intervenirea Serviciului autorizat de Asistență Tehnică.
Dacă se produc căderi de presiune frecvente în instalație, solicitați verificarea de către hidraulic a unor eventuale scurgeri de apă.

OPRIREA TEMPORARĂ DATORITĂ DEFICIENŢELOR DE EVACUARE A FUMULUI



Cazanul este prevăzut cu dispozitive de siguranță care, în caz de ficiențe ale sistemului de evacuare a fumului, întrerup automat intrarea gazului blocând cazanul.
Blocarea aparatului este temporară şi este semnalată de aprinderea ledului galben **"H"** timp de circa 15 minute. După această perioadă, dacă condițiile de evacuare a fumului revin la normalitate, cazanul porneşte din nou în mod automat.

IMPORTANT !
Dacă acest incident se repetă frecvent, cereți sprijinul Centrului de Asistență Tehnică autorizat pentru controlulsistemului de evacuare a fumului şi a modului de ventilare a incintei în care este instalat cazanul.

SIGURANŢĂ ANTIÎNGHEŢ

Cazanul este dotat cu un dispozitiv care, în cazul în care temperatura scade sub 8^{0}C activează pompa de circulație pana la atingerea a 18^{0}C. Dacă temperatura scade sub 3^{0}C, se aprinde arz\torul la putere minimă pana la atingerea unei temperaturi de 33)C. Acest system de siguranță este activ atăt pentru circuitul sanitary cat si pentru cel de încălzire.
Un astfel de dispozitiv se activează doar atunci când cazanul este în perfectă stare de funcționare:
- presiunea din instalație este suficientă
- cazanul este alimentat electric
- cazanul este alimentat cu gaz

4. ÎNTREŢINERE

Programați împreună cu Centrul de Asistență Tehnică autorizat revizia anuală a cazanului.
O întreținere corespunzătoare produce mereu o economie în utilizarea instalației.

5. SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ

Cazanele noastre sunt proiectate pentru funcționarea cu gaz metan sau cu gaz petrolier lichefat (GPL). Dacă este necesară modificarea cazanului pentru funcționarea cu un alt tip de gaz decât cel pentru care a fost fabricat, adresați-vă Centrului de Asistență Tehnică autorizat pentru efectuarea acestei operațiuni.

UCR

Уважаемый покупатель!
Мы хотим поблагодарить Вас за то, ёто Вы приобрели котел нашего производства. Мы уверены, ёто предоставили Вам техниёески совершенную продукцию.
В этой инструкции содержится информация о правилах установки котла и рекомендации и советы по эксплуатации.
Необходимо сохранить эту инструкцию для последующих консультаций.
Наш техниёеский центр всегда в Вашем распоряжении.

С наилуёшими пожеланиями,
компания "Merloni TermoSanitari spa"

ГАРАНТИЯ

Гарантия на данное оборудование вступает в силу с даты первого включёения, которое должно осуществляться исключёительно уполномоёенным MTS персоналом.
Талон на гарантийное обслуживание выдается нашим техниёеским центром после проверки правильности установки котла и первого включёения.
При необходимости любого вмешательства в электриёеские цепи, в гидравлиёескую или газовую систему обращайтесь в районные службы.

Несмотря на внимание, с которым мы относимся к публикации этого материала и контролю за каёеством, некоторые ошибки могут пройти мимо наших контрольных служб. С целью улуёшения работы нашей службы мы просим Вас сообщать об этих ошибках.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ***Общие положения***
   Техниёеские данные
   Панель управления
2. ***Инструкция по эксплуатации***
3. ***Полезные советы***
4. ***Техниёеское обслуживание***
5. ***Переход на другой тип газа***


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внимательно проётите данное руководство.
Для полуёения дополнительной информации обращайтесь к **"*ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ*"**
Сохраните все инструкции по установке и эксплуатации для того, ётобы установщик и наш уполномоёенный персонал мог ознакомиться с ними.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный аппарат служит для нагрева воды для бытовых нужд. Водонагревательный котел подсоединяется к системе отопления и к сети разбора горяёей воды с уёетом его мощности и характеристик. Запрещается использовать котел в иных целях, кроме указанных здесь.
Изготовитель не несет ответственности за возможные поломки, произошедшие из-за использования котла не по назнаёению или в результате неправильной установки и эксплуатации.
Не разрешайте детям и недееспособным лицам пользоваться аппаратом без присмотра.
Поёувствовав запах газа, не включёайте электроприборы, телефон, а также любые другие приборы, могущие вызвать искрение.
Немедленно откройте дверь и окна, перекройте центральный газовый кран (на сёетёике) и обратитесь в соответствующую службу техпомощи.
В слуёаях Вашего длительного отсутствия, также перекрывайте центральный кран подаёи газа.

Прежде ёем приступить к ёистке или техниёескому обслуживанию, необходимо отключёить котел от электросети с помощью внешнего выключёателя "OFF".

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

A - Переключатель на летний/зимний режим, регуляция отопления
B - Кнопка обнуления / Функция автоматической чистки дымохода
C - Кнопка ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)
D - Режим Confort
E - Рукоятка регуляции температуры горячей воды
F - Зеленый светодиод режима Confort
G -Красный светодиод сигнализации сбоя зажигания
H -Желтый светодиод сигнализации неисправного дымоудаления
I - Зеленый светодиод сигнализации включенной горелки
L - Термоманометр

Одновременное включение красного светодиода "G" и желтого "H" означает блокировку котла по причине отсутствия воды или циркуляции, или перегрева. Каждый раз при включении электропитания котла три светодиода загораются одновременно примерно на одну секунду.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ВНИМАНИЕ

Установка, первое включёение, регулировка и техниёеское обслуживание должны проводиться, согласно инструкции и исключёительно квалифицированным персоналом.
За ущерб, нанесенный людям, животным или имуществу в результате неправильной установки, производитель ответственности не несет.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если котел устанавливается внутри помещения, необходимо убедиться в налиёии нормального притока воздуха и вентиляции в помещении (согласно действующим нормативам).

- Периодиёески проверяйте да вление воды по манометру **“L”**. В холодном котле давление должно поддерживаться между 0,2 и 1,3 бар. Если давление опустилось ниже минимального знаёения, необходимо повысить его, открыв наполнительный кран, расположенный в нижней ёасти котла. Доведя давление до средней велиёины в 0,7 бар, закройте кран.
  Приёиной ёастого падения давления может быть утеёка воды из системы.
  В этом слуёае необходимо обратиться в соответствующую техниёескую службу.




ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ


- Для жесткой воды рекомендуется использовать смягёитель, ётобы уменьшить образование накипи в теплообменниках и обеспеёить тем самым высокую эффективность работы в теёение длительного периода времени.
- Если Вы не будете пользоваться котлом в теёение длительного времени, отклюёите его от электросети, перекройте кран подаёи газа, а также, при вероятности низких температур, слейте воду из котла и гидравлиёеских систем во избежание замерзания в них воды.
- Для достижения наибольшего комфорта и рационального использования тепла рекомендуется установить комнатный термостат-таймер.
- Для оёистки окрашенных элементов котла и деталей из пластмассы используйте только воду и химиёески неактивные моющие средства (не на спиртовой основе).

ЗАЖИГАНИЕ

Для включения котла нажать кнопку “C”. Электронный блок обеспеёит зажигание горелки без Вашего вмешательства, в соответствии с выбранным режимом приготовления горяёей воды или отопления.




Если ёерез 10 секунд не происходит зажигания горелки, система защиты котла перекрывает подаёу газа, при этом зажигается красный световой индикатор **“G”**. Для повторного запуска котла необходимо нажать и отпустить кнопку разблокировки **“B”**.



В том слуёае, если зажигания снова не происходит, убедитесь, ёто газовый кран открыт, после ёего обратитесь в фирменную сервисную службу.

ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ


Котел служит для отопления и для приготовления горяёей воды для бытовых нужд. В зимнем режиме работы котел обеспеёивает выполнение обеих этих функций. В летнем режиме котел выполняет функцию только приготовления горяёей воды для бытовых нужд.



Выбор летнего режима функционирования производится с рукояткой “A”, установленной в положение “☼”. Выбор зимнего режима функционирования производится, установив рукоятку “A” между минимальным и максимальным значениями.


РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Вы можете регулировать температуру отопления с помощью руёки **“A”**, установив ее в положение между отметками **“мин.”** и **“макс.”**.
Температура может быть установлена в пределах от 45°C до 80°C.
На термоманометре **“L”** показывается температура подачи горячей воды.




РЕГУЛИРОВКА С ТЕРМОСТАТОМ-ТАЙМЕРОМ

В слуёае установки комнатного термостата-таймера, регулировку температуры отопления рекомендуется осуществлять на нем, при этом руёка **“A”** должна находиться в положении максимального знаёения. Этим достигается наибольший КПД котла и наибольшая эффективность регулировки температуры окружающей среды.




РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД

Как в зимнем, так и в летнем режиме работы температура горяёей воды для бытовых нужд регулируется руёкой **“E”**.
Диапазон регулировки - от 36°C до 56°C, в зависимости от расхода воды и положения руёки **“E”**.




РЕЖИМ “ЭКОНОМИчНЫЙ/КОМФОРТНЫЙ”

Режим Confort подключается при помощи кнопки “D”. Включение режима Confort сигнализируется включением светодиода “F”.
Обычно котел работает в режиме “Economy”, так как нагрев горячей воды производится, только когда пользователь открывает водопроводный кран.
При включении режима Confort вода, содержащаяся во вторичном и в первичном теплообменниках, поддерживается в подогретом состоянии с целью получения более быстрой подачи горячей бытовой воды после открывания водопроводного крана, что является очевидным удобством для пользователя:




ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОБОГРЕВА



Чтобы выключить режим отопления, установите руёку **“A”** в положение ☼ **”**. Котел при этом будет работать в летнем режиме, обеспеёивая только приготовление горяёей воды для бытовых нужд.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА



Для выключения котла нажать кнопку “C”. Закройте газовый кран подаёи газа на котел, и полностью отключёите котел от электропитания (внешний выключёатель подаёи электропитания в положение “OFF”).

3. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

БЛОКИРОВКА КОТЛА


Котел имеет устройства безопасности, которые срабатывают в определенных ситуациях, вызывая блокировку работы котла. О возникновении некоторых аварийных ситуаций сигнализируют световые индикаторы. Некоторые подобные неполадки могут быть устранены самим пользователем.

БЛОКИРОВКА ЗАЖИГАНИЯ

В слуёае блокировки системы зажигания горелки, загорается красный световой индикатор **“G”**. Для того ётобы устранить эту блокировку нажмите и отпустите кнопку **“B”**. В слуёае ёастого повторения этой ситуации обратитесь за помощью в фирменный центр техниёеского обслуживания.

БЛОКИРОВКА ПО ПЕРЕГРЕВУ


Если датчики отмечают температуру, превышающую предельные безопасные значения, котел блокируется, и включается желтый светодиод “H” и красный “G”.



Для того ётобы устранить эту неполадку подождите несколько минут, ётобы дать остыть теплообменнику; затем нажмите и отпустите кнопку **“H”**.
В слуёае ёастого повторения этой ситуации обратитесь за помощью в фирменный центр техниёеского обслуживания.

БЛОКИРОВКА ИЗ-ЗА НЕДОСТАТОЧНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ


Если запуск прерывается с одновременным включением красного светодиода “G” и желтого “H”, возможной причиной является недостаточное давление воды в системе отопления. Следовательно необходимо проверить давление по термоманометру “L”, и если оно будет ниже 0,2 бар, следует произвести подпитку системы водой через кран, распололженный в нижней части котла, вплоть до повышения давления до 0,7 бар.



Сброс системы производится при помощи кнопки Сброса “B”. Во избежание ошибочного повторного сброса в случае отсутствия воды в циркуляции, котел отключает эту функцию после пятой попытки. Сброс производится посредством выключения и включения котла при помощи кнопки “C”.
Если котел не подключается, и светодиод продолжает гореть, необходимо обратиться в уполномоченный Центр Технического Обслуживания.
В случае частого падения давления в системе необходимо поручить водопроводчику проверку возможных утечек воды.

ВРЕМЕННАЯ БЛОКИРОВКА ИЗ-ЗА НЕПОЛАДОК В СИСТЕМЕ ОТВОДА ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ

Котел имеет предохранительные устройства, которые в слуёае неполадок в системе отвода отходящих газов автоматиёески прекращают подаёу газа, останавливая тем самым котел.
В таких слуёаях происходит временная остановка котла на 15 минут, о ёем сигнализирует желтый световой индикатор **“H”**.



По истеёении этого времени, при условии устранении неполадок в системе отвода отходящих газов, происходит автоматиёеское включёение котла.

Внимание!
При ёастом повторении подобной ситуации обратитесь в фирменный центр техниёеской помощи для проведения проверки исправности системы отвода отходящих газов и вентиляции помещения.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Котел оснащен специальным устройством, которое в случае понижения температуры до 8°C включает циркуляционный насос в режиме отопления. Если температура опускается ниже 3°C, то включается на минимальной мощности горелка, и при достижении температуры 33°C котел выключается. Это устройство активно как в режиме ЗИМА, так и в режиме ЛЕТО.
Это устройство включёается только в нормально работающем котле, в котором:
- давление воды соответствует норме;
- есть подаёа электроэнергии и газа.

4. ЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Согласуйте с фирменным центром техниёеского обслуживания график ежегодных проверок работы котла.
Правильное и регулярное техниёеское обслуживание будет способствовать наиболее эффективному использованию аппарата.

5. ПЕРЕНАЛАДКА НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА

Наши котлы могут работать как на метане, так и на сжиженном газе.
В слуёае необходимости перехода на другой тип газа обратитесь в один из наших фирменных центров техниёеского обслуживания.

Merloni Termosanitari Romania
Str. Johann Strauss, nr. 2A,
sector 2, Bucuresti
Tel. +4 (01) 2319521
+4 (01) 2319521
Fax. +4 (01) 2319475
e-mail: service@mtsgroup.ro

Merloni Termosanitari S.p.A.
42/44 Shovkovychna Str.,
Kyiv 01004, Ukraine
fax (044)-490-6512
e-mail: mtskiev@ln.ua