

Pentru circuitul de încălzire afișat:



▲ / ▼ Modificați valoarea reglată a temperaturii de ambianță.

◀ / ▶ Schimbați programul de funcționare.




OK Confirmați alegerea dumneavoastră sau reglajul efectuat.

↶ Vă întoarceți în meniu un pas înapoi.

? Accesați informații suplimentare.
≡ Accesați meniul extins.

⦿ Cu ajutorul lor răsfoiți în meniu sau reglați valori.



5575 685 RO 2/2011

Material: Karton, 250 g, weiß - einseitig
Maße: 200 x 130,5 mm